

KT-9018E

Universal A/C remote



4000
in 1

KT-9018E

Universal A/C remote

Brand	Model Code
ALPIN	0252, 0253, 1788, 3325
AUCMA	0268-0296, 0462, 2337, 3534
AUX	0297-0300, 0451, 2860, 3370
BANSHEN	0264, 1288, 3848
BOERKA	0383, 0434, 0436, 0437, 3967
CARRIER	0203-0209, 0456-0458, 0482-0486
CHANGHONG	0301-0308, 1325, 2353, 3982
CHIGO	0379-0382, 1916, 2940
CHOFU	0184-0187, 1721, 3771
CHUNLAN	0345-0350, 0450, 0453, 3932
CORONA	0155-0163, 0459, 2206
CONROWA	0377, 1913, 3961
CONSUL	0463, 0975, 2511
DAEWOO	0203-0209, 0406, 2256, 3890
DAIKIN	0171-0183, 2220, 3758
DOCTOR	0221, 0449, 2497, 3850
DONGBAO	0355-0361, 2403, 3430
DONGXINBAO	0413, 2461, 3997
Electrolux	0216-0220, 1753, 3802
FRESTECH	0277, 1813, 3349
FUJITSU	0127-0137, 0464, 1158, 3720
FUNAI	0430, 0461, 1966, 3502
GALANZ	0371, 0372, 1395, 2933, 3956
General	0639, 1152, 2180, 3711
GLEE	0398, 0399, 2446, 3983
GOLDSTAR	0201, 0466-0469, 2515
GREE	0309-0316, 0482, 0512, 0513
HAIER	0266-0272, 0453-0455, 3852
HISENSE	0332-0335, 1869, 2895, 3917
HITACHI	0118-0126, 1148, 2679, 3709
HUABAO	0336-0344, 1879, 3409, 3926
HUAKE	0408, 1432, 2785, 3992
HUAMEI	0402, 0460-0465, 1997, 3533
HUALING	0317-0325, 0452, 2500, 3906
HUIFENG	0370, 0882, 2420, 3954
HUIKANG	0368, 0441-0443, 2416, 3514
HYUNDAI	0202, 0433, 0480, 1226, 2250
JDC	0373, 0440, 1397, 3000
JINDA	0414, 1950, 2536
JINSONG	0388-0391, 0446-0448, 3462
JOHNSON	0245, 0492, 2028, 3829
KANGLI	0374, 0375, 2935, 3958
KELON	0282-0287, 0473, 0485-0488
KLIMATAIR	0225, 0226, 0452, 1988, 3810
KOLIN	0416-0418, 1952, 2465, 3539
KONKA	0397, 0467-0469, 2507, 3981
LG	0197-0200, 0514, 2050, 3730
LIANGYU	0233, 0451, 1257, 3523

Brand	Model Code
LITTLE DUCK	0527, 0532, 1556, 2070
LOREN-SEBO	0255, 0471, 0472, 1496, 3543
MACQUAY	0234-0237, 0465, 2283, 3820
MIGOM	0415, 1439, 2483
MIDEA	0260-0265, 1284, 2310
mitsubishi	0001-0045, 0476-0479, 3628
NORITZ	0431, 1455, 2468
PANASONIC	0138-0154, 0483, 2019, 3738
National	0138-0154, 0483, 2019, 3738
PANDA	0378, 0890, 1405
PHILCO	0210, 0211, 0487, 0488, 3795
PROTON	0421-0423, 2507, 3593
RAYBO	0362-0367, 1387, 2925
ROWA	0369, 0438, 0439, 1975, 3510
Sabro	0435, 0506-0508, 2483, 3579
SAIJO DENKI	0212-0215, 1238, 3285
SAMPO	0424-0426, 1448, 3497
SAMSUNG	0188-0196, 2239, 3772
SANYO	0046-0095, 0559, 1090, 3678
SASUKI	0254, 0470, 2006, 3838
SHANGLING	0384-0388, 0444, 0445, 3969
SHARP	0096-0106, 1633, 2150, 2656
SHINCO	0351-0354, 0454-0456, 2912
SHUANGLU	0376, 0404-0407, 0480, 3476
SHUAIKANG	0288, 0800, 1311
SONGGE	0428, 0429, 1965, 2988
SOVA	0409, 0410, 2457, 3482
SUMMER	0427, 1963, 2485, 3499
SUNDURG	0257, 0505, 1793, 3841
SWAN	0434, 0946, 1556
TADIRAN	0246-0251, 2295, 3833
TATUNG	0419, 0420, 1955, 2979
TCL	0273-0281, 1293, 3347
TECO	0256, 0473-0475, 1280
TIANDI	0415, 0827, 1538, 3999
TOSHIBA	0107-0117, 0489, 1647, 3181
TRANE	0227-0232, 0739, 2276
UNI-AIR	0222-0224, 0450, 3522
WEILI	0393-0396, 2442, 3979
Whirlpool	0164-0170, 0502, 2038, 3752
WINIA	0481, 1505, 3553
XILENG	0411, 0412, 2460, 3995
XINLE	0400, 0401, 2960, 3985
YANGZU(YAIR)	0403, 1427, 3475
YINYAN	0258, 0259, 0328-0331, 2888
YORK	0238-0243, 2287, 3312
Zhen bao	0639, 1164, 2176, 3200

CE MADE IN CHINA

Appearance Patent

Unique features of "Intelligent cool" and "Intelligent heat"

A pioneering work for A/C remote - input code directly by digital key



Control 99.99 percent Air-conditioners in the world!

QUANDA®

Руководство по использованию универсального пульта для кондиционеров KT-9018E



Описание продукта

KT-9018E имеет запатентованный дизайн и настройку кодов, разработанные нашими инженерами. Вы можете сразу набрать цифровыми кнопками требуемый код быстро и удобно. Пульт имеет точные часы, таймер включения и выключения, память настроек, а также оригинальные функции «intelligent cool» и «intelligent heat», поэтому пользоваться им очень удобно.

Подготовка

Пульт готов к работе после программирования. Установите батарейки в пульт соблюдая полярность. Программирование устройства

1. Найдите код вашего устройства в таблице кодов. Существует много кодов для каждого бренда. Слева попробуйте первый код в группе, если после этого пульт не управляет устройством или выполняет не все функции, попробуйте следующий, и так до тех пор, пока не найдете код, при котором пульт будет управлять вашим кондиционером. Например для кондиционера AUCMA вы вводите код 0288, если кондиционер не реагирует, вводите код 0229 и т.д.

2. Нажмите кнопку SELECT и код на дисплее пульта моргнет один раз. Введите 4х значный код, который вам нужен. Например 0288. Нажмите кнопку 0, на дисплее она перестанет мигать, оставшиеся три цифры будут мигать, затем 2, оставшиеся две цифры будут мигать, потом 8, одна цифра мигает и наконец последнюю цифру 8. Все четыре цифры 4х значного кода перестали мигать, код введен. Пульт запрограммирован, и цифровые кнопки пульта теперь работают в обычном режиме и выполняют оригинальные функции. Пульт готов к работе, вы можете управлять своим кондиционером.

3. После того, как ваш кондиционер включен, убедитесь, что пульт управляет

Автопоиск кода

В случае, если вы не знаете, какой марки ваш кондиционер или марки вашего кондиционера нет в списке кодов, попробуйте найти нужный код следующим образом:

1. Направьте пульт на ваш кондиционер, так чтобы он мог принимать команды пульта. Нажмите и удерживайте кнопку SELECT в течении 5секунд и отпустите. Пульт перейдет в режим автоматического поиска кода, он непрерывно посылает команды, перебирая все имеющиеся коды, начиная с 0001. При этом коды на дисплее пульта мигают и увеличиваются. Когда устройство примет команду от пульта, раздастся характерный сигнал, который издает кондиционер, выполняя команду, посылаемую с пульта. В этот момент нажмите любую кнопку пульта, чтобы остановить процесс сканирования кодов и проверьте, управляет ли пульт вашим кондиционером.

2. Если пульт не выполняет все функции, запустите процесс поиска кода снова, и так до тех пор, пока не найдете код, при котором пульт будет управлять вашим кондиционером корректно.

Использование функций "Intelligent cool" (умная прохлада) и "Intelligent heat" (умное тепло)

В теплое время года вы можете использовать функцию "Intelligent cool", нажмите ее и кондиционер немедленно начнет охлаждать помещение, зимой,

соответственно, вы можете использовать функцию "Intelligent heat", нажмите ее и кондиционер немедленно начнет нагревать помещение. В обоих режимах кондиционер начнет нагревать или охлаждать помещение до комфортной температуры, автоматически регулируя силу обдува и положение заслонки, в то же время вы можете вручную установить необходимую температуру, используя кнопки «+» или «-». Эти две функции особенно удобны для детей и пожилых лиц.

Установка времени

1. Нажмите кнопку "time", сигнал часов на дисплее замигает
2. Установите время кнопками «+» или «-».
3. Нажмите кнопку "time" еще раз, чтобы зафиксировать значение.

Таймер включения

Вы можете запрограммировать таймер включения вашего кондиционера, только когда он выключен.

1. Нажмите на пульте кнопку "TMR" на дисплее сигнал таймера и часы заморгают
2. При помощи кнопок TIME/code "+" "-" установите желаемое время включения кондиционера
3. Время мигает и перестанет мигать через 5сек. На дисплее отображается текущее время и время включения таймера. Установка завершена.

Таймер выключения

Вы можете запрограммировать таймер выключения вашего кондиционера, только когда он включен.

1. Нажмите на пульте кнопку "TMR" на дисплее сигнал таймера и часы заморгают
2. При помощи кнопок TIME/code "+" "-" установите желаемое время выключения кондиционера
3. Время мигает и перестанет мигать через 5сек. На дисплее отображается текущее время и время выключения таймера. Установка завершена.

Примечание:

1. Если вы нажмете кнопку TIMER ON/OFF в то время, как время установки таймера моргает, таймер будет удален.
2. После окончания установки таймера вам нужно расположить пульт таким образом, чтобы сигнал от него мог быть принят устройством, иначе кондиционер не сработает в назначенное время.
3. После окончания установки таймера, вы можете просмотреть установки, нажав кнопку TIMER ON/OFF, при этом время таймера появится на экране и будет моргать, через 5сек на месте времени таймера будет отображаться текущее время.