

## Инструкция к часам Sanda 383G, 337




### ➤ Функции

- Отображение часов, минут, секунд, дня недели, месяца, недели на 13-значном экране со временем.
- Будильник и почасовые напоминания.
- 12/24-часовой формат времени.
- Обратный отсчет (таймер).
- Секундомер (1-100 с)
- Водостойкость (5 бар)
- EL-подсветка.

### ➤ Функции кнопок

- Клавиша А - включение подсветки.
- Клавиша В - выбор режима.
- Долгое нажатие клавиши С в течение 3х секунд - вход в настройки секундомера, сбросить значение таймера до нуля.
- Клавиша D в режиме времени служит для ввода второй функции времени

### ➤ Функциональные режимы



В любом режиме нажмите клавишу А, включающую EL-подсветку на 3 секунды. Нажмите клавишу В, чтобы выполнить последовательный переход в нужный функциональный режим.

## ➤ Секундомер и функции хронометража

1. В режиме секундомера нажмите клавишу D, чтобы начать отсчет, нажмите клавишу D, чтобы остановить отсчет, когда второй цикл остановится, нажмите кнопку C, чтобы обнулить результат.
2. В режиме секундомера нажмите клавишу D, чтобы начать отсчет времени. Нажмите клавишу C, чтобы войти в режим «SPL» и посередине отразится результат предыдущего измерения. Затем нажмите кнопку C, чтобы продолжить отсчет времени, то есть зафиксируется время завершения первого отсчета. Снова нажмите клавишу D, чтобы закончить измерение и зафиксировать время завершения второго отсчета. Наконец, нажмите кнопку C, чтобы очистить запись.

## ➤ Будильник и ежечасное напоминание

- Выключение / включение будильника и ежечасного звонка: в режиме будильника («час» или «минута» не мигают), нажмите клавишу D, чтобы включить / выключить будильник: ( )))) ) и ежечасный звонок: (SNZ) по очереди. Когда зазвонит будильник, символ будильника ( )))) ) будет мигать и автоматически прекратит звонить через 10 секунд.
- Настройка будильника: в режиме будильника нажмите клавишу C, замигают «Часы», нажмите кнопку D для регулировки. Нажмите кнопку B и замигают «Минуты», нажмите клавишу D для регулировки, нажмите снова клавишу C, чтобы завершить настройку.
- Операция для настройки обратного отсчета совпадает с настройкой будильника.

## ➤ Настройка времени

1. В режиме установки времени нажмите кнопку C на 3 секунды, замигают «секунды». Нажмите кнопку D, чтобы установить параметру «секунды» значение ноль. Нажмите клавишу B, замигают «Часы», нажмите клавишу «B», чтобы отрегулировать «минуты», «год», «месяц», «день» по очереди. Когда соответствующий элемент замигает, нажмите клавишу D для регулировки.
2. В режиме времени нажмите кнопку D, чтобы настроить 12/24-часовой формат времени.
3. При установке «секунд», если числовое значение находится между 30-59, и когда это же числовое значение возвращается к 00, значение «минут» увеличивается на 1; если значение «секунд» находится между 00-29, минутное числовое значение остается неизменным.
4. Операция для установки двойного времени такая же, как и для установки времени.

**Внимание: во время плавания или принятия ванны вы можете не снимать часы, но нельзя нажимать кнопки в воде.**